

Guide d'utilisation pour écran interactif Legamaster

Mise sous tension

Depuis l'écran



Appuyer sur le bouton se trouvant au milieu de l'écran.

Depuis la télécommande



Appuyer sur le bouton se trouvant en haut à gauche de la télécommande.

Navigation

Depuis l'écran



Retour à l'écran précédent




Retour à l'écran d'accueil



Afficher les applications ouvertes

Depuis la télécommande



Retour à l'écran précédent



Retour à l'écran d'accueil

Ecran d'accueil



Tableau blanc

Permet d'écrire avec le doigt ou avec un stylet à emprunter au bureau du service informatique.

Permet de revenir à l'affichage du PC Maître.